

Před započítím prací materiál vždy zkontrolujte, abyste se vyhnuli problémům s viditelnými vadami. Pokud objevíte nějaké viditelné vady, informujte o tom dodavatele a nezačínajte s pracemi před jejich schválením.

#### OBECNĚ

Podlahovou krytinu musí pokládat odborník obeznámený s konkrétními vlastnostmi tohoto výrobku a požadavky na jeho pokládku. Zhotovitel, který pokládá materiál s viditelnými vadami nebo poškozením bez předchozího souhlasu dodavatele, považuje výrobek za vhodný k pokládce a tím přebírá plnou odpovědnost.

**POZNÁMKA 1:** Přírozené zažloutlé zbarvení linolea způsobené procesem zrání v sušících komorách po čase zmizí po vystavení linolea dennímu světlu. Je důležité, aby pásy z rolí pokládané ve stejnou dobu byly vystaveny stejným světelným podmínkám.

## 1. PODKLADY

**Povolené podklady pro LINOLEUM, LINOLEUM Acoustic a AcousticPlus:**

- Podklady v novostavbách

Nové podklady musí být v souladu s ČSN 744505, včetně těch pro systém podlahového vytápění a lité potěry na bázi síranu vápenatého a cementu.

- Podklady po rekonstrukci

Stávající podklady jsou povoleny, pokud jsou přijatelné pro pokládku LINOLEA doplnit "a rovněž splňují požadavky ČSN 744505".

## 2. MATERIÁLY

Uni Walton, Linodur, Marmorette, Colorette, Granette, Linoleum Acoustic a Linoleum AcousticPlus. Šířky jednotlivých materiálů se mohou mírně, v rámci určité povolené tolerance, lišit.

## 3. POKYNY PŘED MONTÁŽÍ

### ■ 3.1. PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Je třeba dbát na to, aby nedošlo k pádu rolí při vykládce. Role linolea je potřeba 48h před pokládkou aklimatizovat. Obecně platí, že role linolea skladujeme nastojato v suché místnosti za normální teploty. Neskladujte na přímém slunci. Přírozené zažloutlé zbarvení linolea způsobené procesem zrání v sušících komorách po čase zmizí po vystavení linolea dennímu světlu. Je důležité, aby pásy z rolí pokládané ve stejnou dobu byly vystaveny stejným světelným podmínkám.

### ■ 3.2. TEPLOTA A VLHKOST:

Minimální teplota podkladu vyžadovaná pro pokládku je +15 °C a teplota místnosti +18 °C.

Při pokládce linolea je důležité, aby maximální relativní vlhkost v místnosti byla 75 % a nedocházelo ke kondenzaci (vzniku rosného bodu). Všechny uvedené podmínky musí být splněny tři dny před a sedm dní po položení linolea.

## 4. ROZMÍSTĚNÍ MATERIÁLU

Dbejte na to, aby v rámci každé místnosti byly pokládány role o stejném výrobním čísle šarže a bylo také dodrženo pořadí čísel rolí.







